



TIKKURILA

HYDROBLOCK SB

BESKRIVNING

Lösningsmedelsburet impregneringsmedel.

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

Fasader, golv i t.ex. lager, tak av fibercement, betong och lera, beläggningsstenar och annat mineraliskt material såsom tegelstenar, sandkalkstenar, murbruk, sandsten, granit och mineralputs.

**PRODUKTEGENSKAPE
R**

HydroBlock SB är ett transparent lösningsmedelsburet impregneringsmedel som penetrerar väl in i materialet och reagerar kemiskt med underlaget. Mycket lämpligt för "täta" mineralytor. Det skapar en vattenavvisande yta som förhindrar kapillärgenomträngning av regn och vattenstänk i ytstrukturen. Låter vattenånga inifrån materialet passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Produkten ger ingen filmbildning. Minskar tillväxten av alger, förekomsten av grön missfärgning och förhindrar frostsador.





TIKKURILA

HYDROBLOCK SB

TEKNISKA DATA

Glans	-
Sträckförmåga	4-8 m ² /l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.
Burkstorlekar	25 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller lågtrycksspruta. När du använder borste eller roller är appliceringen svårare på grund av den låga viskositeten. Vid användning av lågtrycksspruta applicerar du med ett tryck på ca 0,5–1 bar. Justera trycket för att minimera sönderdelningen.
Torktid	Torkningstiden vid 20 °C/65 % RH: Klibbfri efter cirka 0,5 - 1 timmar, övermålningsbar efter cirka 1-2 timmar, fullständigt härdad efter cirka 6 dagar. Torkningstiden beror på mängd, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Densitet (kg/l)	1
VOC	Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshandla produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshandla dem enligt lokala föreskrifter.

HYDROBLOCK SB

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

Förbehandling

Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen. Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god inträngning.

Vät ytan med HydroBlock SB till mättnadspunkt genom att använda en våt-i-våt-metod. HydroBlock SB måste appliceras i 1–2 skikt för att uppnå bästa resultat.

Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar. Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande produkt.

Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort. Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar HydroBlock SB. Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan HydroBlock SB appliceras.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Underhålls behandling

Underhållsbehandlingen för en yta som är behandlad med Hydroblock SB är Hydroblock SB. Underlaget måste vara tillräckligt vattenabsorberande och eventuella tidigare behandlingar kan påverka framgången för behandlingen.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till sorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning


Innehåller: kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater. **Fara.** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.



GHS08

HYDROBLOCK SB

EN 1504-2


0809
Tikkurila Oyj Heidehofintie 2 FI-01300 Vantaa
22
TIK-A063-2022
EN 1504-2
Penetreringsdjup
Torkningshastighet för hydrofob impregnering