



TIKKURILA

PROCOVER WB

BESKRIVNING

Transparent vattenburet impregneringsmedel.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Fasader, golv i t.ex. lager, tak av fibercement, betong och lera, beläggningsstenar och annat mineraliskt material såsom sandsten, betong, terrazzo, lerkakel, sandkalkstenar, stenbeläggning och flaggstenar.

PRODUKTEGENSKA- P E

ProCover WB är ett transparent vattenbaserat impregneringsmedel (hydrofobt lösningsmedel) som skapar en vattenavvisande yta. Alkalibeständigt fluorkolharts kombinerat med alkylpolysilan, som tränger väl in i underlaget. Fettavvisande och diffusionsöppet, vilket gör att vattenånga som kommer inifrån strukturen kan passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Bildar ingen ytlig film. Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning. Minskar risken för frostsador.

PROCOVER WB

TEKNISKA DATA

Glans	-
Burkstorlekar	25 l
Appliceringsmetod	Pensel, roller eller lågtrycksspruta. När du använder borste eller roller är appliceringen svårare på grund av den låga viskositeten. Vid användning av spray applicerar du på 0,5–1 bar. Justera trycket för att minimera atomisering.
Torktid (23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Torkningstiden vid 20 °C/65 % RH: Klibbfri efter cirka 0,5 - 1 timmar, övermålningsbar efter cirka 6 timmar, fullständigt härdad efter cirka 6 dagar. Torkningstiden beror på mängd, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.
Lagring	Måste skyddas från frost. Bör inte förvaras i temperaturer över +30 °C.

PROCOVER WB

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.

Förbehandling

Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen.

Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god genomträngning.

Blötlägg ytan med ProCover WB till mättnadspunkt genom att använda en vått-i-vått-teknik.

ProCover WB måste appliceras i en behandling 1–2 "lager" vått i vått för bästa resultat.

Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar.

Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande produkt.

Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort.

Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar ProCover WB.

Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan ProCover WB appliceras.

Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.